


INTEN | plug[®]



GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

**MÓDEM INTEN PLUG MODELO M4 WiLink 1
CON TARJETA SIM ACTIVADA E INCORPORADA EN EL EQUIPO**

1. Conoce tu equipo módem M4 WiLink 1



1. Puerto Telefónico
2. Puertos Lan
3. Puerto WAN
4. Alimentación eléctrica
5. Ranura de SIM 2FF
6. Botón de Encendido
7. Botón de Reinicio
8. Botón WPS
9. Indicador SYS
10. Indicador RF
11. Indicador WiFi
12. Indicador ETH
13. Indicador NET
14. Puerto para antena externa 4G



SYS



RF



WIFI



ETH



NET

INDICADOR	ESTADO
SYS	Indicador de encendido ON: Dispositivo encendido OFF: Dispositivo apagado
RF	Entre más barras activas, mejor será la señal
WIFI	On: WiFi activado Off: WiFi desactivado Parpadeo: Conexión WPS en progreso
NET	Indicador inalámbrico Parpadeo Lento: Registrado a la red Parpadeo: Conectado a una red
ETH	Si conectas tu dispositivo al módem a través de cable. On: Conectado a la red Ethernet por Puerto WAN o los puertos LAN se encuentran activos Parpadeo: Transferencia Activa

2. Instalación y puesta en marcha



Paso 1: Verifique que la tarjeta SIM se encuentre insertada en la ranura "SIM" (como se muestra en la imagen anexa)

Paso 2: Conecta el adaptador de corriente (12 Vcc 1A) a una toma de energía y después al Módem M4 WiLink 1.

Paso 3: Presiona el botón de encendido.

Paso 4: Asegúrate que los siguientes LEDS estén encendidos:



SYS



RF



WIFI




ETH



NET

* Se encenderá ETH o NET dependiendo si la conexión es con cable o inalámbrica.

Paso 5: Verifica que el dispositivo desde el que te vas a conectar, muestre activa tu conexión WiFi y selecciona la Red que se describe en la etiqueta blanca que viene detrás del módem (SSID).



Paso 6: Proporciona la contraseña que viene en la etiqueta blanca situada en la parte posterior de tu módem.


Te aparecerá que ya estás conectado. ¡Y listo para navegar!

3. ¿Qué hacer?

- Si no pudieras navegar, desconecta tu módem por 20 segundos y vuelve a conectarlo.
- Si sigues teniendo problemas para navegar, llámanos al 800 180 0808 opción 2.



4. Módem con libertad



Tu INTEN PLUG MODELO M4 WiLink 1 está diseñado para poderlo mover dentro de cualquier área de tu casa u oficina.

Una vez activado puedes moverlo a tu jardín para algún evento o al cuarto de TV para ver alguna película o simplemente mantenerlo en un lugar donde todos tus dispositivos puedan tener cobertura WiFi.

www.intenplug.com / 800 180 0808

GRUPO INTEN SAPI DE CV

Permiso IFT / FET 096910CO-517094

Convenio / 1595-32497



INTEN | **plug**[®]

